

LEIA
PARA MAIS
INFO
---->



	Temperatura	170°C		190°C
	Tempo	18 segundos	ou	16 segundos
	Pressão	6 bar		6 bar



Remoção da Película

A quente ou a frio



Aplicação

Roupa de trabalho



Instruções de Lavagem

Lavagem industrial



Temperatura de Lavagem

75° recomendado / 90° máximo
72 horas após aplicação

Especificações Técnicas

- Aconselhamos o uso de uma prensa com controlo de temperatura, tempo e pressão e seguir os parâmetros de aplicação para que o adesivo possa penetrar nas fibras do tecido e ter um bom resultado após as lavagens. A ter em conta que quanto maior a placa da prensa, menor a pressão que ela exerce sobre a aplicação. Não é recomendada a utilização de uma prensa manual, pois a pressão desejada pode não ser alcançada.
- Siga as instruções de lavagem dos tecidos para garantir a longevidade dos transferes aplicados.
- Recomenda-se lavar e secar do avesso.
- Recomenda-se passar a ferro do avesso para não danificar o transfere.
- Para garantir o FR (ignífugo) do transfere, segundo as normas EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN ISO 14116:2015 e EN ISO 13668:2013/a1:2021, recomenda-se aplicar o transfere num tecido que também seja ignífugo.
- Guardar os transferes num local fresco e seco afastado da exposição direta ao sol.
- Os transferes devem ser usados no prazo de 12 meses após a data de fabrico.
- Devido aos diversos tecidos existentes no mercado, aconselhamos os clientes a realizar testes de aplicação, lavagem e qualquer outro teste (retardante de fogo) antes da utilização dos transferes.
- A Polymark recomenda condições de utilização e lavagem, não se responsabilizando pela aplicação das mesmas pelo cliente e pelo método de lavagem usado. Pressupõe-se que antes de fazer o pedido e antes de usar os produtos, o comprador determinou que os mesmos se adequam aos fins a que se destinam.