

# ULTRA REFLECT

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Polymark<sup>®</sup>  
Group

LEIA  
PARA MAIS  
INFO  
---->



**Temperatura** 140°C



**Tempo** 10 segundos



**Pressão**  
Prato pequeno (ex. 15x15cm): 2-3 bar  
Prato grande (ex. 38x38cm): 3-4 bar



**Remoção da Película** A frio



**Aplicação** Roupa de trabalho,  
t-shirts / polos



**Instruções de Lavagem** Lavagem industrial



**Temperatura de Lavagem** 60° recomendado / 75° máximo  
24 horas após aplicação

## Especificações Técnicas

- Os parâmetros de aplicação devem ser rigorosamente respeitados para obter um bom desempenho de aderência e de lavagem. É necessária a pressão suficiente para que o adesivo penetre corretamente no tecido.
- Certifique-se de que utiliza a pressão correta para a placa que está a usar para aplicar os transferes. A utilização de placas maiores reduzirá drasticamente a pressão aplicada.
- Não se recomenda a utilização de uma prensa manual, uma vez que não é possível obter a pressão suficiente.
- Devido à natureza diversa dos tecidos e têxteis existentes no mercado, os clientes são aconselhados a efetuar a aplicação, a lavagem e quaisquer testes técnicos (incluindo retardante de fogo) antes de utilizar os transferes.
- A lavagem repetida com níveis de PH muito elevados (ou seja, superiores a 11,5) afetará negativamente os transferes e as peças de vestuário, tal como a utilização de peróxido de hidrogénio ou amaciador de roupa.
- Siga as instruções de lavagem recomendadas para os tecidos em que os transferes são aplicados para garantir a sua longevidade.
- Recomenda-se a lavagem e secagem na máquina do avesso.
- Passe a ferro no lado avesso para evitar danificar o transfere.
- Para garantir que os transferes FR (retardante de fogo) cumprem os requisitos da EN ISO 11612, recomenda-se a sua aplicação em tecidos que sejam inerentemente retardantes de fogo.
- Armazene num ambiente fresco e seco, longe da luz solar direta.
- Os transferes devem ser utilizados no prazo de 12 meses a contar da data de fabrico.