

ULTRATRANS FLEX

INFORMATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRES D'APPLICATION



TEMPERATURE

140°C / 10 secondes



PRESSION LIGNE

Petit plateau (15x15cm): 5-6 bar

Grand plateau (38x38cm): 7-8 bar



RETRAIT DU CELLULOÏD

Retrait à chaud ou à froid

APPLICATION



T-SHIRTS / POLOS

LOISIRS / SPORT



MAILLOTS DE BAIN

PROMOTIONNELS (sacs, etc ...)

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



LAVAGE DOMESTIQUE



TEMPÉRATURE DE LAVAGE

Recommandation : 40° C

Maximum : 60° C

NOTES TECHNIQUES

- Les paramètres d'application doivent être strictement respectés afin de permettre une bonne adhérence au fil des lavages. La pression est un paramètre très important qu'il ne faudra pas négliger afin que la colle puisse migrer comme il se doit dans les fibres du textile.
- Il est indispensable d'adapter la pression appliquée à la dimension du plateau de votre presse. Assurez-vous d'utiliser une presse pneumatique afin de pouvoir obtenir une pression appliquée conforme à nos préconisations.
- En raison de la spécificité de chaque textile utilisé, il est conseillé d'effectuer des tests au préalable.
- Des lavages répétés à des niveaux de PH très élevés (supérieurs à 11,5) ainsi qu'une concentration trop élevée de produits chimiques agressifs ou de rinçages insuffisants réduiront la durée de vie des transferts.
- Il est important de respecter attentivement les préconisations de lavage du fabricant du textile qui est utilisé pour la confection des vêtements.
- Lavage et séchage à l'envers recommandés.
- Repasser sur l'envers pour ne pas abîmer le transfert.
- Conservation des transferts dans un environnement frais et sec, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur.
- Les transferts doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date de fabrication.