

ULTRATRANS FLEX

INFORMATION TECHNIQUE

Polymark[®]
Group

SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS
-->



Temperature 140°C



Temps 14 secondes



Pression 5-6 bar



**Retrait
du Celluloïd**

Retrait à chaud ou à froid



Application

Vêtements de sport,
maillots de bain, articles
promotionnels, t-shirts / polos



**Instructions
de Lavage**

Lavage domestique



**Température
de Lavado**

40° recommandé / 60° maximum
24 heures après l'application

Notes Techniques

- Les paramètres d'application doivent être strictement respectés pour obtenir une bonne adhérence et une bonne performance de lavage. Une pression suffisante est nécessaire pour que l'adhésif imprègne correctement le tissu.
- Assurez-vous d'utiliser la pression de ligne correcte pour la plaque que vous utilisez pour appliquer les transferts. L'utilisation de plaques plus grandes réduira considérablement la pression appliquée.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une presse manuelle car une pression suffisante ne peut pas être atteinte.
- En raison de la diversité des tissus et textiles sur le marché, il est conseillé aux clients de réaliser des tests d'application, de lavage et des tests techniques avant d'utiliser les transferts.
- Un lavage répété à des niveaux de pH très élevés (c'est-à-dire supérieurs à 11,5) affectera négativement à la fois les transferts et les vêtements, tout comme l'utilisation de peroxyde d'hydrogène ou d'assouplissant.
- Suivez les instructions de lavage recommandées pour les tissus sur lesquels les transferts sont appliqués afin de garantir leur longévité.
- Lavage et séchage à la machine à l'envers recommandés.
- Repasser sur l'envers pour éviter d'endommager le transfert.
- Stockez dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Les transferts doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date de fabrication.