

EASYTRANS

INFORMAZIONI TECNICHE

PARAMETRI DI APPLICAZIONE



TEMPERATURA

140°C

150°C



TEMPO

16 secondi

o

14 secondi



PRESSIONE

4 bar

3 bar



RIMOZIONE CARTA

A caldo o quando ancora tiepido

IDONEO PER APPLICAZIONE SU



Abbigliamento domestico /
Abbigliamento promozionale
T-shirt / Polo

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Solo lavaggio domestico



Temperatura di Lavaggio

30° consigliati - 40° massimo
24 ore dopo l'applicazione

NOTE TECNICHE

- Si consiglia di utilizzare una pressa a caldo pneumatica, con controllo di temperatura, tempo e pressione e di seguire i parametri di applicazione scrupolosamente, in modo che l'adesivo possa penetrare correttamente nelle fibre del tessuto, per ottenere così un buon risultato dopo il lavaggio. Si prega di notare che più grande è la piastra della pressa, minore è la pressione esercitata sull'applicazione. L'uso di una pressa manuale non è raccomandato, poiché la pressione desiderata potrebbe non essere raggiunta.
- Seguire sempre le istruzioni di lavaggio del tessuto per garantire la longevità dei transfer applicati.
- Si consiglia di lavare e asciugare al rovescio.
- Si consiglia di stirare al rovescio per evitare di danneggiare il transfer.
- Conservare i transfers in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
- I transfers devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di fabbricazione.
- A causa dei diversi tessuti sul mercato, consigliamo ai clienti di effettuare l'applicazione, il lavaggio e qualsiasi altro test prima di utilizzare i transfers.
- Polymark consiglia le condizioni di utilizzo e lavaggio, ma non è responsabile della loro applicazione da parte del cliente e del metodo di lavaggio utilizzato. Si presume che prima di effettuare l'ordine e prima di utilizzare i prodotti, l'acquirente abbia determinato che sono adatti allo scopo previsto.