

EASYTRANS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PARÂMETROS DE APLICAÇÃO



TEMPERATURA

140°C

150°C



TEMPO

16 segundos

ou

14 segundos



PRESSÃO

4 bar

3 bar



REMOÇÃO DA PELÍCULA DE PROTEÇÃO

A quente ou a frio

APLICAÇÃO



Roupa casual / promocional
T-shirts / polos

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavagem doméstica



Temperatura de Lavagem

30° recomendado - 40° máximo
24 horas após a aplicação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

·Aconselhamos o uso de uma prensa com controlo de temperatura, tempo e pressão e seguir os parâmetros de aplicação para que o adesivo possa penetrar nas fibras do tecido e ter um bom resultado após as lavagens. A ter em conta que quanto maior a placa da prensa, menor a pressão que ela exerce sobre a aplicação. Não é recomendada a utilização de uma prensa manual, pois a pressão desejada pode não ser alcançada.

·Siga as instruções de lavagem dos tecidos para garantir a longevidade dos transferes aplicados.

·Recomenda-se lavar e secar do avesso.

·Recomenda-se passar a ferro do avesso para não danificar o transfer.

·Guardar os transferes num local fresco e seco afastado da exposição direta ao sol.

·Os transferes devem ser usados no prazo de 12 meses após a data de fabrico.

·Devido aos diversos tecidos existentes no mercado, aconselhamos os clientes a realizar testes de aplicação, lavagem e qualquer outro teste antes da utilização dos transferes.

·A Polymark recomenda condições de utilização e lavagem, não se responsabilizando pela aplicação das mesmas pelo cliente e pelo método de lavagem usado. Pressupõe-se que antes de fazer o pedido e antes de usar os produtos, o comprador determinou que os mesmos se adequam aos fins a que se destinam.