


SCANNE  
FÜR MEHR  
INFOS  
---->



	<b>Temperatur</b>	140°C		150°C
	<b>Zeit</b>	16 sekunden	oder	14 sekunden
	<b>Pressure</b>	4 bar		3 bar

 **Trägermaterial  
Entfernen** Heiß oder kalt abziehen

 **Einsatzgebiete** T-shirt / polo

 **Waschanleitung** Hauswäsche

 **Wasch  
Temperatur** 30° empfohlen – maximal 40°  
24 Stunden nach der Anwendung

## Note Tecniche

- Wir empfehlen die Verwendung einer Bügelpress mit Temperatur-, Zeit- und Druckeinstellung um die Anwendungsparameter einstellen zu können, damit der Klebstoff in die in die Stofffasern eindringen kann und nach dem Waschen ein gutes Ergebnis erzielt wird. Bitte beachten Sie, dass je größer die Pressplatte ist, desto weniger Druck wird auf das Transfer ausübt. Die Verwendung einer Handpresse wird nicht empfohlen, da der der gewünschte Druck nicht erreicht wird.
- Beachten Sie die Waschanleitung für den Stoff, um die Langlebigkeit der applizierten Transfers zu gewährleisten.
- Wir empfehlen, den Stoff auf links zu waschen und zu trocknen.
- Wir empfehlen, auf links zu bügeln, um eine Beschädigung des Transfers zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Transfers an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.
- Die Transfers müssen innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.
- Aufgrund der unterschiedlichen Stoffe auf dem Markt empfehlen wir vor Verwendung der Transfer Applikations- Wasch- und technische Tests durchzuführen.
- Polymark empfiehlt die Verwendungs- und Waschbedingungen, ist aber nicht für die Waschmethode verantwortlich die verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer vor der Bestellung und vor der Verwendung der Produkte festgestellt hat, dass sie für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.

**Polymark®**

[www.polymarkgroup.com](http://www.polymarkgroup.com)